

このたびは、本製品をお求めいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、たたくお使いく  
ださい。

#### 使用に関するご注意

- ・高温多湿、極端な低温環境、直射日光のあたるところでは利用しないでください。動作不良や故障の原因となります。
- ・水につけたり、飲み物、薬品、殺虫剤など液体をかけないでください。故障の原因となります。
- ・再生、録音中に無理やり蓋を開けないでください。カセットテープや本体の破損、故障の原因となります。
- ・長期間利用しないときは電池を抜いてください。電池液漏れで故障の原因となります。
- ・長期間利用しないときはカセットテープを抜いてください。
- ・本体の蓋内部、上のヘッドは汚さないようご注意ください。汚れると動作不良や雑音が多くなります。

#### パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

- 1) 本体
- 2) イヤホン
- 3) クリップ
- 4) 取扱説明書（本書）

パッケージに入っていないものがあれば、  
販売店または、アマメディアまでご連絡ください。

#### 本体の説明

各ボタンの場所と機能。



・本体正面  
カセット挿入の蓋となります。  
真ん中には音声を聞くためのスピーカーがあります。

・本体上面  
手前の左から  
① 再生ボタン  
② 録音ボタン  
③ マイク  
注意：録音時、塞がないようにしてください。

・奥の左から  
④ 停止ボタン  
⑤ 早送りボタン  
⑥ 巻き戻しボタン

・本体右面  
上から、  
⑦ 音量つまみ。下に回すと音量大きく、上に回すと音量小さくなります。

⑧ イヤホン端子

⑨ DC3 ボルト、直径 1.3 ミリの外部電源端子  
注意：この丸い穴は現在、使用しません。

・本体左面。  
カセット蓋を開けるための凹み。  
凹みに指を掛け、蓋をあけてください。

・本体裏面  
右下に乾電池挿入蓋  
下三角の印が付いた凹みをした方面に引いてください。  
蓋がずれます。本体下側にずれた蓋をもちあげると、  
蓋が開きます。  
単三の乾電池 2 本を使用します。（別売り）  
向きは左側が出っ張りのあるプラスで、右側がマイナスです。  
蓋を閉じるときは蓋を下げ、本体上部に出っ張った蓋  
を押し上げます。

中央左側  
同梱のクリップを差し込む溝が出っ張っています。  
クリップは右方向から差し込みます。

## 使い方

---

本体に電池（別売り）を入れ、聞きたいテープを蓋をあけて挿入します。  
本体上側がテープのヘッドとなりますので、テープを下向きに入れます。

### ・再生

再生ボタンを押すと再生が始まります。  
早送り・巻き戻しでコントロールします。  
停止ボタンで停止し、本体も電源が切れます。

### ・録音

空のテープを入れます。  
音量つまみを下いっぱいまで下げて音量最大にしておきます。  
録音ボタンを押すと録音が始まります。  
停止ボタンで停止します。  
録音中はイヤホンで音をモニターできます。

## 仕様

---

寸法	幅 115mm、高さ 84mm、厚さ 31mm。
重量	165 グラム（電池、テープ含まず）
電源	単三電池 2 本（別売り）

### 不具合に関して

本機がお手元に届いてから 2 週間以内であれば新品交換致しますので、不具合がございましたら、下記お問合せ先までお知らせください。

お買い上げ日：            年        月        日

---

ゴールドイップカセットテレコ GP-506 取扱説明書

2013 年 12 月版

---

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6

第 10 秋山ビル 1 階

電話：03-6915-8597      FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

---

記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

ゴールドイップカセットテレコ

GP-506

取扱説明書