

Orbit20 簡単説明ガイド

- 点字セルを手前にして置き、奥面の左側から、小さな突起の電源ボタン、SD カードの差込口、USB 接続口がある。USB で充電する。
- 文章は、すべて SD カードに保存する。最大 32GB。ファイルの読み書きは SD カードから行うため、セットしていないと何もできない。
- 電源ボタンを長押しでオン。使用中に電源ボタンを短く押すと、スリープ状態になりバッテリーが節約できる。スリープ状態からの復帰は、もう一度電源ボタンを短く押す。電源ボタン長押しでオフ。
- ファイル名はアルファベットで記述。



点字キーの説明（上の面）

点字セルを手前にして、奥側の6つのキーが、パーキンス配列の点字キー

左側から、 3の点、2の点、1の点、 4の点、5の点、6の点

手前の3つのキーは、左側キーが7の点、このキーは、バックスペースの役割を担い、真ん中の横長のキーがスペースキー、

右側キーは8の点、このキーは、エンターキーの役割を担う。

矢印キーとセレクトキー

ほぼ中央に、丸いキーがあり、中心は円形のセレクトキー、その周りの左右上下4つに分かれたキーは、それぞれ、左キー、右キー、上キー、下キーと呼ぶ

表示移動キー

点字のマスの中側の縦長のキーが点字表示を移動させるキー

上側を押すと、前の20マスの表示 下側を押すと、次の20マスの表示。

左右とも同じ機能

SDカードをセットして電源を入れると、最初はSDカードのファイルの一覧を表示、2回目以後は、前回の状態（読みモード、編集モードまたはファイル・モードのいずれか）で起動

モード切替え

読みモードから編集モードへの切替えは スペースを押しながら1と5の点

編集モードから読みモードへの切替えは、セレクトキーを2回

読みモードからファイル・モードへの切替えは7の点

ファイル・モードから読みモードへの切替えは、選択しているファイル名のところでセレクトキー