

触読式振動時計メテオ

ストラップ用ネジ取り付け方法



1. メテオの裏面（ボタンがない方）にあるネジを眼鏡用などの小型プラスチックドライバーではずします。取り外したネジはなくさないよう保管ください。



2. 付属のストラップ用ネジをネジ穴に差し込み、指でしっかりと最後までねじ込んでください。閉め込みが足りないとネジが外れてしまう可能性があります。



3. 金属の輪の中にお好きなストラップを付けてご利用ください。ストラップを持ったまま振り回すとネジの破損や他人へ危害を及ぼすことがあります。ご注意ください。