

# 触読式振動時計「メテオ」取扱説明書 兼 保証書

ゆで卵を半分に割ったような半球型の内側に3つのボタンがあります。  
親指を内側にして、厚さが薄い方を親指と人差し指で挟むような形で持ってください。

## 時刻を見る

薄い側にある一番先のボタンが時間、真ん中のボタンが10分、一番手前のボタンが1分を知らせます。

短い振動が1を、長い振動が5を示します。



短い振動が3回あれば3時、長い振動が1回、短い振動が2回なら7時です。


真ん中のボタンを押します。短い振動が3回なら30分、長い振動が1回なら50分です。

同様に、一番手前側のボタンで何分かが判ります。

例：6時03分の時


薄い側にある一番先のボタンを押します。

長い振動が1回、短い振動が1回です。6時を表します。




真ん中のボタンを押します。

振動はありません。3分なので10の単位はないからです。



一番手前のボタンを押します。

短い振動が3回です。3分を表します。



## ※ご注意

一度、ボタンを押し、時刻を確認した後、30秒経過するまで振動回数は更新されません。

なお、内蔵時計は更新されています。


## 時刻を合わせる

時刻を合わせたいときは、ボタンを長く押します。ボタンを3秒間押しつづけていると、長い振動があります。この長い振動が、時刻合わせモードになったことを示します。その後、ゆっくりと短い振動がやってきます。合わせたい数字の回数のところボタンを離します。

例：6時03分に合わせる


薄い側にある一番先のボタンを長く押します。

長い振動の後、6回の短い振動がきたところで、指を離します。（6時）




真ん中のボタンを長く押します。

長い振動の後、すぐに指を離します。（0）



一番手前のボタンを押します。

長い振動の後、3回の短い振動がきたところで、指を離します。（3分）



### ■仕様■

サイズ	縦79×横39×厚さ19mm 重さ27g
時計精度	年差±2分
電池寿命	最大5年（電池交換の際は、ご購入店にご相談ください。）
10m耐圧性を備えた日常生活防水	
保証期間	1年間

### 保証書

- ・製品名 触読式振動時計「メテオ」
- ・保証期間 年 月 日から1年間
- ・ご住所
- ・お名前
- ・電話番号
- ・販売店名

※お買い上げ日より1年間は無償にて修理いたします。但し不適切な利用による物理的な破損や火災などの天災による破損は除きます。