

オービット 20(Orbit)



価格

標準パック 158,000 円(非課税)

●機能紹介

- ・点字メモ
編集機能により、あなたの記録が SD カードに保存されます。
8GB のカードに 300 万ページ以上の点字データが保管できます。
- ・ファイル管理
記録する情報は、ファイルに分けて保管できます。
- ・検索機能
ファイル内を検索できます。
しおり機能もあります。
- ・編集機能
カット、コピー、ペーストの機能が使えます。
- ・アイホンとの接続
アイホンとブルートゥースで接続できます。
アイホンの操作を、点字キーからある程度行えます。

●パッケージリスト

- ・取扱説明書(ローカライズデータ入り SD カード)
 - ・音楽 CD 取扱説明書
 - ・USB ケーブル USB-A to Micro USB-B
 - ・USB-AC アダプタ
 - ・キャリングケース
 - ・ユーザー登録カード兼保証書
- ※サポートは、メーリングリストによる
ユーザー相互サポートのみとさせていただきます。

■機器仕様

サイズ	約 168×110×高さ 34 mm
重さ	440g
マス数	20 マス
点字キー	8 点およびスペースキー
その他のキー	上下左右移動キー、表示移動キー、セレクトキー
電源	USB 充電方式
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(交換可能)
記録媒体	SD カード(4~32GB)
無償修理保証	購入後 1 年間

[発売元] 株式会社アメディア
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-6
第10秋山ビル 1 階
TEL. 050-1791-2070 FAX. 03-3994-7177
ホームページ <https://www.amedia.co.jp/>

■お問い合わせ・ご用命は

Orbit20 簡単説明ガイド



- 点字セルを手前にして置き、奥面の左側から、小さな突起の電源ボタン、SD カードの差込口、USB 接続口がある。USB で充電する。
- 文章は、すべて SD カードに保存する。最大 32GB。ファイルの読み書きは SD カードから行うため、セットしていないと何もできない。
- 電源ボタンを長押しでオン。使用中に電源ボタンを短く押すと、スリープ状態になりバッテリーが節約できる。スリープ状態からの復帰は、もう一度電源ボタンを短く押す。電源ボタン長押しでオフ。
- ファイル名はアルファベットで記述。

点字キーの説明（上の面）

点字セルを手前にして、奥側の 6 つのキーが、パーキンス配列の点字キー
左側から、 3 の点、2 の点、1 の点、 4 の点、5 の点、6 の点

手前の 3 つのキーは、左側キーが 7 の点、このキーは、バックスペースの役割を担い、真ん中の横長のキーがスペースキー、

右側キーは 8 の点、このキーは、エンターキーの役割を担う。

矢印キーとセレクトキー

ほぼ中央に、丸いキーがあり、中心は円形のセレクトキー、その周りの左右上下 4 つに分かれたキーは、それぞれ、左キー、右キー、上キー、下キー。

表示移動キー

点字のマス両側の縦長のキーが点字表示を移動させるキー

上側を押すと、前の 20 マスの表示 下側を押すと、次の 20 マスの表示。

左右とも同じ機能

SD カードをセットして電源を入れると、最初は SD カードのファイルの一覧を表示、2 回目以後は、前回の状態（読みモード、編集モードまたはファイル・モードのいずれか）で起動

モード切替え

読みモードから編集モードへの切替えは スペースを押しながら 1 と 5 の点

編集モードから読みモードへの切替えは、 セレクトキーを 2 回

読みモードからファイル・モードへの切替えは 7 の点

ファイル・モードから読みモードへの切替えは、選択しているファイル名のところでセレクトキー