

# iclever

## 折りたたみ Bluetooth キーボード

### 日本語取扱説明書

## IC-BK03

#### はじめに

本 Bluetooth キーボードをご利用いただき、ありがとうございます。

本製品をご使用する前に、本冊を詳しくお読み上げてくださいようお願い申し上げます。



1. 電源インジケータ: 左右両方のキーパッドを開き、電源インジケータが3秒間緑色に点灯し、その後オフになります。  
充電インジケータ: 充電中、充電インジケータが赤色に点灯し、フル充電されたら、充電インジケータが自動的に消灯します。
2. 大文字・小文字変更のインジケータ: 「CAPS LOCK」キーを押し、大文字・小文字が変更できます。  
大文字に変更した場合は、インジケータが青色に点灯します。  
Bluetooth 接続インジケータ: Bluetooth 接続キー (Fn+C) を押し、インジケータが点滅します。  
キーボードがお使いのデバイスに接続されるとインジケータが消灯します。
3. MICRO 充電インターフェース: キーボードを充電する際のみ、ご使用いただけます。

#### キーボードの仕様

1. 標準マイクロインターフェース
2. 2.10メートル以内で有効操作可能
3. 変調方式: GFSK
4. 作業電圧: 3.0-4.2V
5. 作業電流: 2.5mA
6. 待機電流: <0.3mA
7. 睡眠電流: <40uA
8. 充電電流: ≥200mA

9. 待機時間: >218 日間
10. 充電時間: <2 時間
11. リチウム電池容量: 210mAh
12. 持続可能な作業時間: 84 時間
13. リチウム電池の寿命: 3 年間
14. リチウム電池の仕様: 3.0\*25\*35mm
15. キーを押す力: 60±10g
16. キーの寿命: 300 万次クリック
17. 動作温度: 10±50°C
18. キーボードのサイズ: 251.7 × 89.6 × 6.6mm (開いた状態)

#### Bluetooth Keyboard Function

FN+ボタンアイコン	iOS システム機能	Android システム機能	Windows システム機能
	ホームページ	ホームページ	ESC
	検索	検索	F1
	すべて選択	すべて選択	F2
	コピー	コピー	F3
	ペースト	ペースト	F4
	カット	カット	F5
	前の曲	前の曲	F6
	再生/一時停止	再生/一時停止	F7
	次の曲	次の曲	F8
	ボリュームダウン	ボリュームダウン	F9
	ボリュームアップ	ボリュームアップ	F10
	機能なし	機能なし	F11
	機能なし	機能なし	F12
	仮想キーボード	仮想キーボード	機能なし
	行頭	トップページ	トップページ
	トップページ	トップページ	トップページ
	ページ末	ページダウン	ページダウン
	行末	ページ末	ページ末
	ファンクションキーの組み合わせ	ファンクションキーの組み合わせ	ファンクションキーの組み合わせ

## Windows システムの場合、Fn+Shift+組み合わせキーの機能

 Esc	ブラウザ	 F1	検索
 F2	すべて選択	 F3	コピー
 F4	ペースト	 F5	カット
 F6	前の曲	 F7	再生/一時停止
 F8	次の曲	 F9	ボリュームダウン
 F10	ボリュームアップ		

### 備考

デバイスを接続した後、必ず FN+対応のシステムキーを押し、システムを選択します。システムを選択しないと、キーボード機能が無効になります。

### ご注意

- iOS・Android・Windows に対応したキーボードなので、Bluetooth が接続された後、必ず FN+ 対応のシステムキーを押し、ご希望のシステムに切り替えてください。  
iOS: Fn+E、Android: Fn+Q、Windows: Fn+W
- 再びキーボードをご使用する場合は、左右両方のキーパッドを開き、キーボードの任意のキーを押すと、自動的に接続できます。
- FN+その色と一致するキーを押すと、このアイコンボタンの機能が取得できます。
- 「FN+C」を押し、キーボードが Bluetooth 接続の準備状態に入ります。  
再び「FN+C」を押すと、Bluetooth 接続の準備状態を解除します。

### キーボードの特徴

- 観音開きのデザインで、持ち運びに便利です。
- 完全自動 on/off 設計で、使用方法が簡単で、操作しやすいです。
- 人間工学に基づき設計され、指とキーボードとの接触感が改善されています。
- ボトムケースがアルミニウム、前面がプラスチックで作られています。
- ボタンレイアウトは、これまでのレイアウト欠陥およびその他の問題を解決することができました。

### Bluetooth キーボードと iOS システムとの接続方法

- キーボードを左右に開くと、電源インジケータが3秒間緑色に点灯し、その後オフになります。
- 「FN+C」キーを押すと、Bluetooth インジケータが点滅します。
- タブレットの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth キーボードを検索します。タブレットが自動的にまたは手動的に Bluetooth キーボードを検索し(Bluetooth 名:iClever IC-BK03 Keyboard)、それをクリックし、自

動的に接続します。

- 接続成功が表示され、キーボードの Bluetooth インジケータが自動的に消灯します。

### Bluetooth キーボードと Android システムとの接続方法: (Samsung を例に)

- タブレットの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth キーボードを検索します。
- キーボードを左右に開くと、電源が on になります。Bluetooth 接続キー「FN+C」を押し、Bluetooth ペ어링状態にさせます。
- タブレット PC インターフェースに「iClever IC-BK03 Keyboard」というデバイス名が表示されるので、それをクリックしてください。
- パスワード入力の必要がなく Bluetooth キーボード名が青色になると、接続ができたことがわかります。

### Bluetooth キーボードと Windows システムとの接続方法: (Surface を例に)

- タブレットの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth キーボードを検索します。
- キーボードを左右に開くと、電源が on になります。Bluetooth 接続キー「FN+C」を押し、Bluetooth ペ어링状態にさせます。
- タブレット PC インターフェースに「Bluetooth 3.0 Keyboard」というデバイス名が表示されるので、それをクリックしてください。
- パスワード入力の必要がなく Bluetooth キーボード名が「デバイス」と画面に表示されたら、接続ができたことがわかります。

### キーボードの特徴充電

充電量が不足すると、電源ランプが緑色に点滅します。

- オリジナル USB ケーブルの B 側をキーボードの充電ポートに接続します。
- USB ケーブルの A 側を電源アダプタまたはパソコンの USB ポートに接続します。
- 充電中、充電インジケータが赤色に点灯し続け、フル充電されたら、充電インジケータが自動的に消灯します。

警告: 下記の注意事項に従わないと、火事、感電、キーボードデバイスの損傷などを起こす恐れがあります。

警告 1.とがったもので傷つけないでください

危険 2.マイクロ波に当てないでください

警告 3.重いものをキーボードの上ののせないでください

警告 4.キーボードを折り曲げないでください

5.油、化学薬品、その他有機液体から遠ざけてください

メンテナンスのヒント:

- バッテリー寿命を延長するために、キーボードの電源ライトが点滅してから充電してください。
- 作業中に充電する場合は、オリジナルの電源ケーブルをご使用ください。作業中にほかのケーブルで充電すると、文字化けや機能故障などを起こす恐れがあります。